



Funktioner och finesser

Jade™ 20

Viktiga funktioner

- Stor sömnadsyta – 200 mm
- Unikt utformade tillbehörsfack
- Start/stopp-funktion
- Sömnadsguide
- Fler än 80 vackra 7 mm breda sömmar
- 7 HUSQVARNA VIKING® snap-on originalpressarfötter
- Stort sortiment av HUSQVARNA VIKING® extra tillbehör:
- Knapp för rekommenderad pressarfot
- Hastighetskontroll



SÖMNAD

200 mm SÖMNADSYTA

Sy stora quiltar, heminredningsprojekt och klädesplagg utan problem.

- Stor yta till höger om nålen gör det mycket lätt att sy.

START/STOPP-FUNKTION

- Sy enkelt utan fotpedalen med jämn hastighet.
- Tryck på start/stopp för att börja sy eller för att stanna utan att använda fotpedalen.
- Bra när du syr rader med dekorsöm, syr i knappar, gör knapphål eller spolar en undertråd.
- Idealiskt för rörelsehindrade.

SÖMNADSGUIDE

- Ett enkelt sätt att välja rätt söm, stygnlängd, stygnbredd, trådspänning, pressarfot och pressarfotstryck för olika sömnadstekniker och tyger.

82 VACKRA 7 mm BREDA SÖMMAR

- Ett stort urval av sömmar ger dig den perfekta sömmen för varje teknik och obegränsade kreativa möjligheter. Du hittar alltid rätt söm till ditt brodéerprojekt.

STORT TILLBEHÖRSSORTIMENT

- Flera olika tillbehör för alla sömnadsprojekt och kreativt skapande. För olika typer av sömnad, quiltning, heminredningssömnad och mycket mer.

KNAPP FÖR REKOMMENDERAD PRESSARFOT

- Visar rekommenderad pressarfot för den valda sömmen på skärmen.

KNAPPHÅLSMÄTARE

- Knapphål är enkla och snabba att sy i ett enda steg. Båda kolumnerna sys i samma riktning så att de blir jämna och inte drar sig.
- Välj bland fem olika stilar för olika sömnadsprojekt.

NÅLSTOPP UPPE/NERE

- Gör det enkelt att vrida tyget, sy applikationer o.s.v.

REGLAGE FÖR ATT SÄNKA MATARTÄNDERNA

- Det är lätt att sänka matartänderna på baksidan av friarmen när du syr knapphål och vid frihandsquiltning.

FRIHANDSSÖMNAD MÖJLIG MED VALFRI SÖM

- För enkel quiltning och vackert frihandsbroderi med valfri söm.

SIDLEDES SPEGLVÄNDNING

- Vänd sömmarna vågrätt för ännu fler kreativa möjligheter.

29 NÅLPOSITIONER

- Sy raksöm i 29 olika nålpositioner – perfekt kantstickning och andra kantsömmar, sömnad ”i diket” och quiltning. Anpassa och spegla stygnlängden och bredden.

JUSTERBART PRESSARFOTSTRYCK

- Sy i tyg av vilken tjocklek och typ som helst och få ett perfekt resultat.

MASKIN

UNIKT UTFORMADE TILLBEHÖRSFACK

- Modern, bekväm och lättillgänglig förvaring för alla de inkluderade tillbehören.
- Med det moderna tillbehörsfacket ser maskinen snygg ut även när den inte används.

7 HUSQVARNA VIKING ORIGINAL SNAP-ON TILLBEHÖRSFOT INKLUDERAD.

- Ett brett urval av enkla snap-on pressarfötter medföljer HUSQVARNA VIKING® JADE™ 20, inklusive knapphålsfoten One-step.

HASTIGHETSKONTROLL

- Anpassa sömnadshastigheten för större kontroll.

INBYGGD NÅLTRÄDARE

- Gör att det går snabbt och problemfritt att trä maskinen.

LED-SKÄRM

- Vald söm visas med en siffra på skärmen.

SPOLNING AV UNDERTRÅD VIA NÅLEN

- Du behöver inte lossa övertråden när du ska spola undertråd.

LED-BELYSNING

Mindre skuggor när du syr.

- LED-lampor lyser upp nålområdet och sömnadsytan så att det går lättare att sy och ögonen inte ansträngs.

UPPTÄCK FLERA
SÖMNADSPROJEKT
ONLINE!

- Mysiga kuddar
- Regnbågslampa
- Muffinstavla i 3D
- Gardiner med pom-pom-kant
- Dekorerad blus

www.husqvarnaviking.com/jade20



RUSTAD FÖR EN NY LIVSSTIL

Symaskinen JADE™ 20 har en snygg modern design. Alla tillbehör förvaras enkelt i maskinens tre inbyggda fack, vilket gör den snygg från alla vinklar.

Jade™ | 20

Utvecklad i Sverige

SÖMNADSFUNKTIONER

- 200 mm sömnadsyta
- Start/stopp-funktion
- Sömnadsguide
- 82 vackra 7 mm breda stygn
- Stort tillbehörssortiment
- Nålstopp uppe/nere
- Knapp för rekommenderad pressarfot
- Knapphålsmätare
- Hastighetskontroll
- Reglage för att sänka matartänderna
- Frihandssömnad möjlig med valfri söm
- Sidledes spegelvändning
- 29 nålpositioner
- Justerbart pressarfotstryck

MASKINEGENSKAPER

- Unikt utformade tillbehörsfack
- 7 HUSQVARNA VIKING® snap-on originalpressarfötter
- Inbyggd nålträdare
- Visa rekommenderad pressarfot
- Spolning av undertråd via nålen
- LED-lampor
- LED-skärm

Fullständig information om tillgängliga funktioner finns på husqvarnaviking.com/jade20



Smart, inbyggt förvaringsutrymme!



Byt enkelt pressarfot med snap-on-systemet

4710225-01 VIKING, JADE, KEEPING THE WORLD SEWING & design och MADE FOR SEWERS, BY SEWERS är varumärken som tillhör Singer Sourcing Limited LLC eller dess dotterbolag. HUSQVARNA och H-logotypen med kronan är varumärken som tillhör Husqvarna AB. © Singer Sourcing Limited LLC eller dess dotterbolag. Alla rättigheter är förbehållna. Alla påståenden är giltiga vid tidpunkten för tryckning. Tryckt i Tyskland på miljövänligt papper.

Husqvarna

VIKING®

Made for Sewers, by Sewers™

Mitt hem
Min stil

Sy för ett kreativt liv



Jade™ | 20



www.husqvarnaviking.com





Skapa ett hem helt i din stil!

När jag flyttade till min lilla lägenhet ville jag skapa ett hem som verkligen speglar vem jag är. Som tur var hittade jag en symaskin som kunde förverkliga mina drömmar! Min JADE™ 20 har hjälpt mig att skapa färgglada kreationer. Sömnadsguiden visar hur jag ska ställa in maskinen – perfekt för nybörjare som mig. Den stora sömnadsytan gör den dessutom perfekt för större projekt. Med över 80 sömmar kan jag få allt att se unikt ut.



OM JAG KAN, KAN DU!

Symaskinen JADE™ 20 är perfekt för nybörjare. Det finns en sömnadsguide i locket. Jag letar bara upp tyget och sömnadstekniken i guiden och får sedan hjälp med att hitta rätt söm och inställningar. Tack vare sömnadsguiden kan jag sy på alla typer av tyg utan problem.



NYA KUNSKAPER

Det är fantastiskt att sy! Jag kan förverkliga mina idéer med tyger, färger och mönster och skapa ett personligt hem. Olika sömmar och tekniker kräver olika pressarfötter. Min JADE™ 20 kommer med 7 olika pressarfötter och täcker alla mina grundbehov och mer därtill. En dragkedja, ett knapphål eller en fäll är lätt att fixa.

HUSQVARNA VIKING® erbjuder ett stort urval av pressarfötter och tillbehör. Jag kan utöka mina sömnadskunskaper och färdigheter för att skapa precis vad jag vill!



GÖR NÅGOT VACKERT AV DET ALLDAGLIGA

Med maskinens 82 nytto- och dekorsömmar kan du göra något unikt av nästan allt. Ge dina plagg, handdukar, kuddar och mycket mer en helt egen stil.

Start/stopp-funktionen ser till att du håller en jämn sömnadshastighet, vilket är viktigt när du syr dekorsömmar. Du kan dessutom ställa in hastigheten efter din nivå.



SKAPA ETT MYSIGT HEM

Sömnadsytan på 200 mm ger gott om utrymme för stora sömnadsprojekt, som quiltar, heminredning och plagg. Den var perfekt när jag sydde på en pom-pom-kant på mina gardiner och gjorde en egen muffinstavla. Två projekt som har hjälpt mig att skapa ett mysigt hem av den här lilla lägenheten.

Förlängningsbord finns som tillval



Symaskiner

Jämförelsetabell



VIKTIGA FUNKTIONER:	OPAL™ 690Q	OPAL™ 670	OPAL™ 650	JADE™20	HCLASS™ 100Q
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™-teknik	•	—	—	—	—
Start/stopp-funktion (sy utan fotreglage)	•	•	•	•	•
Automatiskt trådklipp	•	•	—	—	—
Exclusive SEWING ADVISOR® -funktion	•	•	•	—	—
Undertrådsensor	•	•	—	—	—
Displaytyp	Pekskärm 3" (64x48 mm)	Pekskärm 3" (64x48 mm)	Grafisk Skärm 3" (64x48 mm)	LED Skärm	LED Skärm
Elektronisk helautomatisk trådspänning	•	•	—	—	—
Stor sömnadsyta	8" (200 mm)	8" (200 mm)	8" (200 mm)	8" (200 mm)	5¾" (146mm)
Nytto- och dekorsömmar	208	200	160	82	20
Alla sömmar (inklusive sömmar, bokstäver, tecken etc)	565	557	420	82	20
Programmerbara typsnitt	4	4	3	—	—
Belysning	LEDx3	LEDx3	LEDx3	LEDx2	Glödlampa
Menyn "Mina sömmar"	12 minnen, 240 sömmar	8 minnen, 160 sömmar	4 minnen, 80 sömmar	—	—
SÖMNADSFUNKTIONER:					
Sömval	Pekskärm	Pekskärm	Knappptryck	Knappptryck	Knappptryck
Sömmarna visas på skärmen i verklig storlek	•	•	•	—	—
Nålpositioner	29	29	29	29	29
Pressarfötter med klicksystem medföljer	10	7	7	7	6
Knapphål i olika utföranden	7	7	7	5	3
Automatisk knapphålmätare	•	•	•	Knapphål i ett steg	Knapphål i ett steg
Perfekt balanserade knapphål	•	•	•	•	•
Program för att sy i knappar	•	•	•	—	—
Fix-funktion	•	•	•	•	•
Stoppfunktion	•	•	•	•	—
Nålstopp upp/ner	•	•	•	•	•
Automatisk tapering	•	•	—	—	—
Pictogram-funktion	•	•	—	—	—
Längdledes spegelvändning	•	•	—	—	—
Sidledes spegelvändning	•	•	•	•	—
Justera stygnlängd och stygnbredd	•	•	•	5	4.5mm
Stygnbredd	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm
Tvillingnåls- och stygnbredds-begränsning	•	•	•	—	—
Elektronisk hastighetskontroll	5 hastigheter	5 hastigheter	5 hastigheter	5 hastigheter	Hastighetsreglage
Omedelbar och låsbar backmatning	•	•	•	•	—



FLER FUNKTIONER:	OPAL™ 690Q	OPAL™ 670	OPAL™ 650	JADE™ 20	HCLASS™ 100Q
Inbyggd nålträdare	•	•	•	•	•
Spolning av undertråd via nålen	•	•	•	•	—
Automatisk upphämtning av undertråd	•	•	•	•	—
Elektroniskt nåltryck	•	•	•	•	•
Inställningsmeny	•	•	•	—	—
Språk	12	12	12	—	—
Löstagbar tillbehörslåda	•	•	•	•	•
Inbyggda trådrullehållare	2	2	2	1	1
Trådknivar	3	3	3	3	1
Trassel- och smörjfri roterande gripare	•	•	•	•	•
Hårdhuv	•	•	•	• Unikt utformade tillbehörsfack	•
Formgiven och konstruerad i Sverige	•	•	•	•	—

Stitch Overview

Utility Stitches

Stitch	№	Presser foot	Thread tension	Name	Description
	0	One-Step Buttonhole Foot/C	3–4	Bartack buttonhole	Standard buttonhole for most fabric weights.
	1	A	4–5	Straight stitch, center needle position	For all types of sewing.
	2	A	3–5	Stretch stitch, left needle position	For seams in tricot and stretch fabrics.
	3	A	3–4	Reinforced straight stitch, center needle position	Triple and elastic, for reinforced seams. For topstitch, increase the stitch length.
	4	J	3–5	Three-step zigzag	For overcasting, mending, sewing on patches and elastic. Suitable for light and medium weight fabrics.
	5	A	3–4	Zigzag	For sewing on lace, trims and appliqués.
	6	B	4–5	Flatlock stitch	Decorative hems and overlapped seams, belts and bands. For medium/heavy stretch fabrics.
	7	J	4–5	Seam/overcast stitch	Seam and overcast in one step along the edge or trim later. For light stretch and non-stretch fabrics.
	8	B	4–5	Stretch seam/overcast stitch	Seam and overcast in one step along the edge or trim later. For medium and heavy stretch fabrics.
	9	—	3–4	Automatic button sewing	For sewing on buttons.
	10	A	3–5	Two-step zigzag	For joining two pieces of lace, and for elastic shirring.
	11	A	3–4	Reinforced zigzag	For joining fabric edge to edge or overlapping in leather. For decorative sewing.
	12	B	4–5	Double overlock stitch	Seam and overcast in one step along the edge or trim later. For heavy stretch and heavy woven fabrics.
	13	D	2–4	Woven blind hem stitch	Blind hems in medium and heavy woven fabrics.
	14	D	3–4	Stretch blind hem stitch	Blind hems in medium and heavy stretch fabrics.
	15	B	4–5	Elastic/casing stitch	For overlapped seams in tricot. To sew casing over narrow elastic.
	16	B	3–5	Honeycomb stitch	Decorative stitch for stretch fabrics and hems. Also used with elastic thread in the bobbin.
	17	B	2–4	Cross stitch	Decorative stitch.
	18	B	2–4	Double cross stitch	Decorative stitch.
	19	B	3–4	Herringbone stitch	Elastic decorative hem for stretch fabrics.

Stitch	№	Presser foot	Thread tension	Name	Description
	20	A	4–5	1/4" seam stitch	Sews straight stitch 1/4" from the right edge of the presser foot A.
	21	*P/A	6–8	Hand-look quilt stitch	Imitates hand quilt stitch. Thread the needle with invisible thread and the bobbin with light weight soft cotton thread in a color to compliment quilt.
	22	B	3–5	Serpentine stitch	For mending and elastic applications.
	23	B	3–4	Straight stitch scallop	Creates beautiful rows of channel quilting.
	24	A	3–4	Appliqué stitch	For appliqués.
	25	B	3–4	Appliqué stitch	For appliqués.
	26	A	3–5	Appliqué stitch	For appliqués.
	27	B	2–3	Satin/appliqué stitch	For appliqués, rounded edge, sewing on laces and bands.
	28	B	3–4	Darning stitch	Darn and mend small holes in work clothes, jeans, tablecloths and linen towels. Stitch over the hole, press reverse for continuous darning and auto stop.
	29	B	3–4	Bartack, manual	Reinforce pockets, shirt openings, belt loops as well as at lower end of a zipper.
	30	One-Step Buttonhole Foot/C	3–4	Round end buttonhole	For blouses and children's garments.
	31	One-Step Buttonhole Foot/C	3–4	Medium/heavy reinforced buttonhole	For medium and heavy fabrics
	32	One-Step Buttonhole Foot/C	3–4	Heirloom buttonhole	For hand look on fine and delicate fabrics. <i>Tip: For jeans buttonholes, increase length and width of the buttonhole. Use thicker thread.</i>
	33	One-Step Buttonhole Foot/C	3–4	Keyhole buttonhole	Square end for tailored jackets, coats, etc.

*P: Quilter's 1/4" Piecing Foot (optional accessory, part number 4127855-45).

Quilt Stitches

34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	2-4	3-4	3-4	2-3	2-3	3-4	3-4	2-4	3-4	3-4	3-4	2-4	3-4	3-4	3-4	3-4

Note: The numbers below the stitch number is the recommended thread tension setting for each stitch.

Tip: Stitches 53–57 are meant to be sewn with a wing needle for a special effect.

Decorative Stitches

58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-4	2-4	3-4	2-4	2-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4

Note: The numbers below the stitch number is the recommended thread tension setting for each stitch.